

Doxy Die Cast Wand Massager Instruktioner

Tack för att du valde Doxy Die Cast, vi hoppas att du får stor njutning från din Doxy.

Din Doxy är redo att plugga in och börja använda den omedelbart, men vi ber att du läser följande instruktioner noggrant innan du använder din Doxy för första gången.

VIKTIGT - Doxy-gjuten är inte vattentät, om vätska får komma in i produkten, kommer det att minska livslängden och ogiltiggöra garantin.

I det här dokumentet hittar du:

1. Säkerhetsinformation
2. Innan du använder Doxy-gjutformen
3. Lär känna din Doxy Die Cast
4. Hur man använder Doxy-gjutet
5. Rengöring och underhåll av Doxy-gjutet
6. Garanti information

1 - Säkerhetsinformation

Var god läs igenom alla instruktioner före användning och följ dessa säkerhetsanvisningar.

Doxy Die Cast är endast avsedd för extern användning, aldrig sätta in en del av produkten i kroppen. Använd inte Doxy Vibrating Wand om;

- du är under 16 år
- du har påverkan av smärtstillande läkemedel eller alkohol
- du har nyligen genomgått operation Använd inte Doxy;
- nära sköldkörteln (halsområdet) eller någon del av ansikte och huvud.
- på inflammerad eller svullnad hud.
- På alla delar av kroppen med smycken eller piercingar.
- på alla djur eller husdjur
- om den är skadad
- utomhus.
- med oljebaserade smörjmedel som KY eller vaselin. Rådfråga din läkare innan du använder din Doxy om;
- du har oförklarlig kalvsmärta och med att använda Doxy på det drabbade området.
- du är gravid

- du lider av högt eller lågt blodtryck, hjärtproblem, epilepsi, multipel skleros, djup venetrombos, åderbräck eller någon hudsjukdom.

Personlig säkerhet vid användning av Doxy Die Cast;

- Doxy Die Cast kan inte vara lämplig för användning av oövervakade personer med nedsatt sensorisk, fysisk eller mental förmåga.
- Om du upplever obehag eller irritation, sluta använda Doxy Die Cast omedelbart.

Elsäkerhet

- Använd inte Doxy Die Cast medan den är täckt eller under filter och kuddar.
- Bär inte Doxy-gjutet av nätsladden och dra inte ihop sladden runt kroppen.
- Undvik att nedsänk Doxy-gjutformen i vätska och använd inte handtaget nära, eller i bad och duschar.
- Lämna inte Doxy-gjutstycket obevakat medan det är påslagen.

2 - Innan du använder Doxy-gjuten

Torka av silikonhuvudet med såpigt varmt vatten eller antibakteriellt torka före användning och läs produktsäkerhetsinformationen.

Registrera massageren på <https://www.doxymassager.com/products/register/> för att dra full nytta av tillverkarens garanti.

Doxy Die Cast är inte en diskret produkt. Volymen av produkten ökar med intensitetsnivå, vi rekommenderar att du använder produkten i en miljö där du kan koppla av och vara ostörd.



3 - Lär känna din Doxy

Din Doxy är lätt att använda, men att spendera ett ögonblick för att lära känna det hjälper dig att njuta av det ännu mer.



4 - Hur man använder Doxy-gjutet

Sätter på

- Sätt på din Doxy Die Cast, anslut den till ett lämpligt eluttag och tryck kort på strömbrytaren (3) en gång. Massageraren bör börja vibrera omedelbart.

Applicera Doxy i kroppen

- Applicera smörjning om så önskas och rör försiktigt massagehuvudet mot kroppen i cirkelrörelse.
- Vi rekommenderar att du väljer ditt smörjmedel så länge det inte är oljebaserat.
- Undvik att pressa för hårt med huvudet eftersom det kan skada huden och inte ge en starkare klimax. Extrema sidotryck kan skada Doxy's hals.

Öka och minska knapparna

- Doxy Die Cast har olika intensitetsnivåer att välja mellan.
- Öka vibrationsintensiteten genom att trycka på ökningsvibrationsknappen (4) som är markerad med positiv symbol.
- Minska vibrationsintensiteten genom att trycka på minskningsvibrationsknappen (5) med negativ symbolen för att minska strömmen.
- Experimentera med olika hastigheter tills du uppnår önskad nivå.
- För att bläddra i varvtalet håller du fingret nedtryckt på antingen ökning eller minskning.

Pulsinställningen

- För att använda pulsinställningen, stäng av massageapparaten med knappen ON / OFF (3).
- Håll strömmen på / av igen i 3–4 sekunder, släpp och vänta.
- När massagen kommer till liv, bör du känna vibrationerna accelererande från lägsta inställning till högsta.
- Använd knapparna Öka och minska för att variera längden på den eskalerande pulsen
- Stäng av pulsinställningen genom att trycka på strömbrytaren på / av
- Återgå till konstanta vibrationsinställningar genom att trycka en gång på strömbrytaren

bilagor

- Doxy Die Cast är kompatibel med standardväggar.
- Bilagor används vid användarens diskretion.
- Följ anvisningarna för bifogade tillverkare när du använder bilagor med din Doxy Die Cast

5 - Rengöring och underhåll av Doxy-gjutet

- Dunk inte in någon del av Doxy-gjutet i vatten eller håll det under en löpande kran.
- Rengör huvudet med antingen en fuktig trasa och vanlig tvål, en våtservett eller dina föredragna sexleksaker.
- Doxy Die Cast är inte vattentätt, om vätska får komma in i produkten, kommer det att minska livslängden och ogiltiggöra garantin.

- Dämpning av någon del av Doxy i vatten kommer att ogiltiggöra dess garanti.
- Extrema sidotryck på Doxy's huvud kan orsaka skador på nackområdet, vilket minskar produktens livslängd.

6 – Garanti information

Denna produkt har ett års tillverkarens garanti mot brister i utförande eller material. Ett inköpsbevis är viktigt för garantiservice. Garantin gäller endast om produkten köptes från en auktoriserad Doxy Die Cast-återförsäljare och har använts enligt instruktionerna. Du kan registrera ditt köp online på www.doxymassager.com.

För att göra anspråk, kontakta i första hand din återförsäljare direkt. Om återförsäljaren inte vill byta ut produkten, skicka din ansökan till:

CMG Leisure Ltd via e-post till info@doxymassager.com För ytterligare information och kontaktuppgifter, besök www.doxymassager.com