

Instruktioner för Doxy Number 3 Wand Massager

Tack för att du valde Doxy nummer 3, vi hoppas att du får stor glädje av din Doxy.

Din Doxy är redo att anslutas och börja användas omedelbart, men vi ber dig att läsa följande instruktioner noggrant innan du använder din Doxy för första gången.

VIKTIGT - Doxy nummer 3 är inte vattentätt, om någon vätska får komma in i produkten kommer den att minska livslängden och ogiltigförklara garantin.

I det här dokumentet hittar du:

1. Säkerhetsinformation
2. Innan du använder Doxy Number 3
3. Lär känna din Doxy-nummer 3
4. Hur man använder Doxy-nummer 3
5. Rengöring och underhåll av Doxy Number 3
6. Garanti information

1 - Säkerhetsinformation

Läs alla instruktioner före användning och följ dessa säkerhetsriktlinjer.

Doxy Number 3 är endast avsedd för externt bruk, för aldrig in en del av produkten i kroppen.

Använd inte Doxy Vibrating Wand om;

- du är under 16 år.
- du är påverkad av smärtstillande droger eller alkohol.
- du har nyligen genomgått en operation. Använd inte Doxy;
- nära sköldkörteln (halsområdet) eller någon del av ansiktet och huvudet.
- på inflammerad eller svullen hud.
- på delar av kroppen med smycken eller piercingar.
- på djur eller husdjur.
- om den är skadad.
- utomhus.
- med oljebaserade glidmedel som KY eller vaselin.

Rådfråga din läkare innan du använder din Doxy om;

- du har oförklarlig smärta och att använda Doxy på det drabbade området.
- du är gravid.
- du lider av högt eller lågt blodtryck, hjärtproblem, epilepsi, multipel skleros, djup ventrombos, åderbråck eller någon hudsjukdom.

Personlig säkerhet vid användning av Doxy Number 3;

- Doxy Number 3 kanske inte är lämpligt för användning av personer utan tillsyn med nedsatt sensorisk, fysisk eller mental förmåga.
- Om du upplever obehag eller irritation, sluta använda Doxy Number 3 omedelbart.

Elsäkerhet

- Använd inte Doxy Number 3 när den är täckt eller under filter och kuddar.
- Bär inte Doxy nummer 3 i nätsladden och linda inte sladden runt kroppen.
- Sänk inte Doxy Number 3 i vätska och använd inte din Wand i närheten av eller i bad och dusch.
- Lämna inte Doxy Number 3 oövervakad medan den är påslagen.

2 - Innan du använder Doxy Number 3

Torka av silikonhuvudet med varmt tvålwater eller antibakteriell torkning före användning och läs produktens säkerhetsinformation.

Doxy Number 3 är inte en diskret produkt. Produktens volym ökar med intensitetsnivån, vi rekommenderar att du använder produkten i en miljö där du kan koppla av och vara ostörd.



3 - Lär känna din Doxy

Din Doxy är enkel att använda, men att spendera ett ögonblick på att lära känna den hjälper dig att njuta av den ännu mer.



1. Silikon täckt huvud
2. Kropp
3. Ström på / av och pulsinställningsknapp
4. Öka vibrationsknappen
5. Minska vibrationsknappen
6. Strömkabel

1 Huvudet

Huvudskyddet är tillverkat av silikon, det är kroppssäkert och innehåller inga latex eller osäkra ftalater.

Det svarta silikonhuvudskyddet kan skruvas loss och tas bort för att skruva fast Doxy Number 3-tillbehör. Följ tillverkarens instruktioner för tillbehör.

2 Kroppen

Gjutet i aluminium / titanlegering och polerat till en hög glansfinish, Doxy-huset rymmer motorn som driver staven.

3,4,5 Ström- och inställningsknappar

Knapparna är stora och sitter i huvudkroppen vilket gör din Wand enkel att använda och kontrollera antingen ensam eller med en partner.

6 Nätsladden

Nätsladden är ungefär 3 meter lång och levereras med antingen en UK, EU, US eller AUS / NZ-kontakt.

Stickkontakten har en strömförsörjningsenhet (PSU), vilket innebär att staven fungerar med låg likspänning.

PSU: n gör att Doxy kan användas på vilken nätpänning som helst i världen med lämplig kontaktadapter.

4 - Hur man använder Doxy Number 3

- För att sätta på din Doxy Number 3, anslut den till ett lämpligt eluttag och tryck en gång på strömbrytaren (3). Massageapparaten bör börja vibrera omedelbart.

Applicera Doxy på kroppen

- Applicera smörjning om så önskas och rör försiktigt massagehuvudet mot kroppen i en cirkelrörelse.
- Vi rekommenderar att du väljer ditt smörjmedel så länge det INTE är oljebaserat.
- Undvik att trycka för hårt med huvudet, eftersom detta kan skada huden och inte ge en starkare klimax. Extrema sidotryck kan skada Doxys hals.

Öka och minska knapparna

- Doxy Number 3 har olika intensitetsnivåer att välja mellan.
- Öka vibrationsintensiteten genom att trycka på knappen för att öka vibrationerna (4) som är markerad med den positiva symbolen.
- Minska vibrationsintensiteten genom att trycka på knappen för att minska vibrationer (5) med den negativa symbolen för att minska effekten.
- Experimentera med olika hastigheter tills du når önskad nivå.
- För att bläddra igenom hastighetsvariationerna håll fingret intryckt på antingen ökning eller minskning.

Pulsinställningen

- För att använda pulsinställningen, stäng av massageapparaten med PÅ/AV knappen (3).
- Håll på/av knappen igen i 3–4 sekunder, släpp och vänta.
- När massagen kommer till liv bör du känna att vibrationerna accelererar från den lägsta inställningen till den högsta.
- Använd knapparna för ökning och minskning för att variera längden på den eskalerande pulsen
- Stäng av pulsinställningen genom att trycka på strömbrytaren
- Återgå till konstanta vibrationsinställningar genom att trycka på strömbrytaren en gång

Bilagor

- Använd endast tillbehör som är avsedda för användning med Doxy Number 3.
- Bilagor används efter eget gottfinnande.
- Följ instruktionerna från tillverkare av tillbehör när du använder tillbehör med ditt Doxy Number 3

5 - Rengöring och underhåll av Doxy-nummer 3

- Sänk inte ner någon del av Doxy Number 3 i vatten eller håll den inte under en rinnande kran.

- Rengör huvudet med antingen en fuktig trasa och vanlig tvål, en våtservett eller ditt rengöringsmedel för sexleksaker.
- Doxy Number 3 är inte vattentät, om någon vätska får komma in i produkten kommer den att minska livslängden och ogiltigförklara garantin.
- Att sänka ner någon del av Doxy i vatten upphäver garantin.
- Extrema sidotryck på Doxys huvud kan orsaka skador på nackområdet, vilket minskar produktens livslängd.

6 – Garanti information

Denna produkt har ett års tillverkargaranti mot defekter i utförande eller material. Ett inköpsbevis är viktigt för garantiservice. Garantin gäller endast om produkten köptes från en auktoriserad Doxy Number 3-återförsäljare och har använts i enlighet med instruktionerna. Du kan registrera ditt köp online på www.doxymassager.com.

För att göra ett anspråk, kontakta i första hand din återförsäljare direkt. Om återförsäljaren inte vill byta ut produkten, vänligen skicka ditt anspråk till:

CMG Leisure Ltd via e-post till info@doxymassager.com För mer information och kontaktuppgifter, besök - www.doxymassager.com