

Doxy Wand Massager Instruktioner

Tack för att du valde Doxy Wand Massager, vi hoppas att du får stor njutning från din Doxy.

Din Doxy är redo att plugga in och börja använda den omedelbart, men vi ber att du läser följande instruktioner noggrant innan du använder din Doxy för första gången.

VIKTIGT - Doxy Wand Massager är inte vattentät, om vätska får komma in i produkten, kommer det att minska livslängden och ogiltiggöra garantin.

I det här dokumentet hittar du:

1. Säkerhetsinformation
2. Innan du använder Doxy Wand Massager
3. Lär känna din Doxy Wand Massager
4. Hur man använder Doxy Wand Massager
5. Rengöring och underhåll av Doxy Wand Massager
6. Garantiinformation



1 - Säkerhetsinformation

Var god läs igenom alla instruktioner före användning och följ dessa säkerhetsanvisningar.

Doxy Wand Massager är endast avsedd för extern användning, aldrig sätta in en del av produkten i kroppen. Använd inte *Doxy Vibrating Wand* om;

- du är under 16 år
- du har påverkan av smärtstillande läkemedel eller alkohol
- du har nyligen genomgått operation Använd inte Doxy;
- nära sköldkörteln (halsområdet) eller någon del av ansikte och huvud.
- på inflammerad eller svullnad hud.
- På alla delar av kroppen med smycken eller piercingar.
- på alla djur eller husdjur
- om den är skadad
- utomhus.
- med oljebaserade smörjmedel som KY eller vaselin. Rådfråga din läkare innan du använder din Doxy om;
- du har oförklarlig kalvsmärta och med att använda Doxy på det drabbade området.
- du är gravid
- du lider av högt eller lågt blodtryck, hjärtproblem, epilepsi, multipel skleros, djup venetrombos, åderbräck eller någon hudsjukdom.

- Doxy Wand Massager kan inte vara lämplig för användning av oövervakade personer med nedsatt sensorisk, fysisk eller mental förmåga.
- Om du upplever obehag eller irritation, sluta använda Doxy Wand Massager omedelbart.

Elsäkerhet

- Använd inte Doxy Wand Massager när den är täckt eller under filter och kuddar.
- Dra inte Doxy Wand Massager med nätsladden och lind inte ihop sladden runt kroppen.
- Dunk inte Doxy Wand Massager i vätska och använd inte handtaget nära, eller i bad och duschar.
- Lämna inte Doxy Wand Massager obevakad när den är påslagen.

2 - Innan du använder Doxy Wand Massager

Torka det polstrerade huvudet med såpigt varmt vatten eller antibakteriell torka före användning och läs produktsäkerhetsinformationen.

Doxy Wand Massager är inte en diskret produkt. Volymen av produkten ökar med intensitetsnivå, vi rekommenderar att du använder produkten i en miljö där du kan koppla av och vara ostörd.

3 - Lär känna din Doxy

Din Doxy är lätt att använda, men att spendera ett ögonblick för att lära känna det hjälper dig att njuta av det ännu mer.



1. Polstrerat PVC-täckt huvud
2. Kropp
3. Slå på / av och pulsinställningsknappen
4. Öka vibrationsknappen
5. Minska vibrationsknappen
6. Strömledning

1 Huvudet

Det kuddhuvudet är tillverkat av medicinskt klassificerat PVC, det är kroppssäker och innehåller inga latex eller osäkra ftalater.

Huvudlocket är inte avsett att tas bort.

2 Kroppen

Tillverkad av robust plast innehåller huset den motor som driver huvudet.

3,4,5 Ström- och inställningsknappar

Knapparna är stora och sitter i huvudkroppen och gör staven lätt att använda och kontrollera antingen ensam eller med en partner.

6 Nätsladden

Nätsladden är ca 3 meter lång och levereras med antingen en UK, EU, US eller AUS / NZ-kontakt.

Stickkontakten har en strömförsörjningsenhet (PSU) som betyder att staven arbetar med en låg likspänning. .

PSU gör det möjligt för Doxy att användas på någon nätspänning över hela världen med lämplig pluggadapter.

4 - Hur man använder Doxy Wand Massager

Sätter på

- Sätt på din Doxy Wand Massager, anslut den till ett lämpligt eluttag och tryck kort på strömbrytaren (3) en gång till. Massageraren bör börja vibrera omedelbart.

Applicera Doxy i kroppen

- Applicera smörjning om så önskas och rör försiktigt massagehuvudet mot kroppen i cirkelrörelse.
- Vi rekommenderar att du väljer ditt smörjmedel så länge det inte är oljebaserat.
- Undvik att pressa för hårt med huvudet eftersom det kan skada huden och inte ge en starkare klimax. Extrema sidotryck kan skada Doxys hals.

Öka och minska knapparna

- Doxy Wand Massager har olika intensitetsnivåer att välja mellan.
- Öka vibrationsintensiteten genom att trycka på ökningsvibrationsknappen (4) som är markerad med positiv symbol.
- Minska vibrationsintensiteten genom att trycka på minskningsvibrationsknappen (5) med negativ symbolen för att minska strömmen.
- Experimentera med olika hastigheter tills du uppnår önskad nivå.
- För att bläddra i varvtalet håller du fingret nedtryckt på antingen ökning eller minskning.

Pulsinställningen

- För att använda pulsinställningen, stäng av massageapparaten med knappen ON / OFF (3).
- Håll strömmen på / av igen i 3-4 sekunder, släpp och vänta.
- När massagen kommer till liv, bör du känna vibrationerna accelererande från lägsta inställning till högsta.
- Använd knapparna Öka och minska för att variera längden på den eskalerande pulsen
- Stäng av pulsinställningen genom att trycka på strömbrytaren på / av
- Återgå till konstanta vibrationsinställningar genom att trycka en gång på strömbrytaren

bilagor

- Doxy Wand Massager är kompatibel med standardväggar.

- Bilagor används vid användarens diskretion.
- Följ anvisningarna för bifogade tillverkare när du använder bilagor med din Doxy Wand Massager

5 - Rengöring och underhåll av Doxy Wand Massager

- Dunk inte någon del av Doxy Wand Massager i vatten eller håll den under en löpande kran.
- Rengör huvudet med antingen en fuktig trasa och vanlig tvål, en våtservett eller dina föredragna sexleksaker.
- Doxy Wand Massager är inte vattentät, om vätska får komma in i produkten, kommer det att minska livslängden och ogiltiggöra garantin.
- Dämpning av någon del av Doxy i vatten kommer att ogiltiggöra dess garanti.
- Extrema sidotryck på Doxys huvud kan orsaka skador på nackområdet, vilket minskar produktens livslängd.

6 - Garantiinformation

Denna produkt har ett års tillverkarens garanti mot brister i utförande eller material. Ett inköpsbevis är viktigt för garantiservice. Garantin gäller endast om produkten köptes från en auktoriserad Doxy Wand Massager-återförsäljare och har använts i enlighet med instruktionerna. Du kan registrera ditt köp online på www.doxymassager.com.

För att göra anspråk, kontakta i första hand din återförsäljare direkt. Om återförsäljaren inte vill byta ut produkten, skicka din ansökan till:

CMG Leisure Ltd via e-post till info@doxymassager.com För ytterligare information och kontaktuppgifter, besök www.doxymassager.com