



SE Manual

PalmPower Pocket Massager

Körtid: Upp till 90 minuter

Laddningstid: 1,5 timmar

Användning:

- Innan du börjar se till så att PalmPower® Pocket är uppladdad.
- Om reselåset är aktiverat håll ned knappen i 3 sekunder. Du kommer att känna två snabba vibrationer när den är upplåst.
- För att sätta igång produkten tryck på knappen en gång.
- För att bläddra igenom funktioner tryck på knappen.
- Funktionerna är i ordningen låg, medium, hög, ultra, puls, stegring och tease.
- För att stänga av produkten håll knappen nedtryckt i 2 sekunder.
- För att aktivera reselåset håll knappen nedtryckt i 3 sekunder. Du kommer att känna två snabba vibrationer när reselåset är aktiverat.

Säkerhetsinstruktioner:

- Koppla alltid ur enheten från strömkällan innan du rengör den.
- Använd inte i närheten av vatten.
- Tillsyn är nödvändig när du använder produkten runt barn eller funktionshindrade.
- Låt inte barn använda produkten.
- Koppla bort från strömkälla när produkten inte används.
- Endast för extern användning. Använd ALDRIG för intern stimulans.

Förvaring:

- Undvik extrem värme.
- Förvara produkten på en sval, torr plats utom räckhåll för barn när den inte används.
- Förvara din produkt dammfri och ej i kontakt med andra liknande material eller produkter.

Hälso- och säkerhetsåtgärder:

- Ladda inte i närheten av vatten.
- Ladda inte om USB-sladden verkar skadad.
- Använd inte andra USB-sladdar med produkten om du har tappat bort den som medföljer. Kontakta www.palmpower.ca för mer information om adaptrar. Eftersom USB-adaptrar till väggen varierar beroende på land var noga med att använda rätt för ditt område.
- Använd inte produkten medan den laddas.
- Lägg inte produkten i diskmaskinen eller mikrovågsugnen.
- Säljs endast som en produkt. Denna produkt är inte avsedd att behandla, bota, avhjälpa eller korrigera några befintliga medicinska tillstånd. Ej avsedd för medicinska tillämpningar eller för någon användning som har en negativ inverkan på någon kroppsfunktion.
- Använd alltid ett vattenbaserat, kompatibelt glidmedel med denna produkt för maximal njutning. För att undvika skada eller försämring av befintliga förhållanden bör denna enhet inte användas på svullna eller inflammerade hudområden. Använd ett rengöringsmedel avsett för sexleksaker för alla dina rengöringsbehov, före och efter varje användning.
- Om du har pacemaker kontakta din läkare för mer information och konsultera med din läkare innan användning.