


Montering 11401, 11410



1. Skarva ihop draperiskenans delar.
2. Böj skenan till önskad form.
3. Vid behov, kapa draperiskenan. Fila sågytan.
4. Markera borrhål på väggen. Borra, sätt i plugg och skruva fast väggfästena.
5. Mät avståndet mellan draperiskenans överkant och taket. Kapa vid behov takfästets stång enligt avståndet minus 6 mm.
6. Borra och skruva fast takfästet i taket.
7. Ta isär draperiskenan och montera fast takfästet.
8. För in draperikrokarna i draperiskenans ena ände.
9. Fäst draperiskenan i väggfästena med stoppskruvarna.

