

ESPLOSO 060

EL	QT	CODICE	DESCRIZIONE
1	1	PL050CO	COPERCHIO TRAMOGGIA
2	1	AC060PI	PROTEZIONE INTERNA
3	1	VE060A	TRAMOGGIA VETRO
4	1	AL05000BP	BLOCCHETTO PROLUNGA PORTAMACINA
5	1	PL050CT	COPRITAPPO
6	1	AL023TR	TAPPO REGOLAZIONE MACINA
7	1	IN060VR90	MICRO VR90+2DADI
8	1	OT0835PM	PORTA MACINA OTTONE
9	1	CAVO/F3P	CAVO SPELATO 3POLI
10	1	IN0248	INTERRUTTORE GENERALE
11	1	OT060DI	DISTANZIALE INTERNO
12	4	PL02010SS	SUPPORTO SCHEDA
13	1	AL031CM	CORPO MACINA CAFFE'
14	1	MOT060	MOTORE 220V-62.7
14	1	MOT060VI	MOTORE 110V-62.7
15	1	AC060AB	ASSIEME BASAMENTO
16	1	FE060SP	SUPPORTO MOTORE
17	1	AC060FI	FRONTALE INOX
18	4	GO03000PF N	PIEDINI ADESIVI
19	1	OT060MIC	TAPPO MICRO CROMATO
20	2	FE023MA	MACINA Ø43
21	2	AC060DB	DISTANZIALE BOCCHETTA
22	1	SCH0751	SCHEDA ELETTRONICA
23	1	PL030BU	BOCCHETTA USCITA CAFFE'
24	1	COMO27/3	MORSETTO A 3
25	3	OT023DS	DENTELLO SCATTO
26	3	MO023DS	MOLLA DENTELLO SCATTO
27	1	AC060BS	BOCCHETTA SCARICO

QUICK MILL

