




xiaomi

Mi Router AX1800 -käyttöopas

Kaikki kuvat ovat vain suuntaa antavia, varsinainen tuote saattaa poiketa kuvauksesta.


Kohta 1: Yhdistä johdot



Käynnistä reititin, ja yhdistä WAN-portti modeemiisi

* Mikäli saat internet-yhteytesi suoraan seinässä olevasta Ethernet-portista ilman erillistä modeemia, liitä reititin suoraan tähän porttiin.

Kohta 2: Ota verkko käyttöön



1

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon matkapuhelimellasi tai tietokoneella. Verkon nimi löytyy reitittimen pohjassa olevasta tarrasta.

* Odota, kunnes reitittimen merkkivalo palaa sinisenä. Etsi Wi-Fi-verkko, ja liity siihen.

2



Sinut ohjataan automaattisesti reitittimen aloitussivulle internet-yhteyden muodostamista varten. (Jos aloitussivu ei aukea automaattisesti, avaa laitteesi verkkoselain, ja siirry osoitteeseen "router.miwifi.com" tai "192.168.31.1")

* Mi Router Loppukäyttäjän lisenssisopimus on luettavissa osoitteessa:
<http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>

3

Tarvittaessa syötä internet-palveluntarjoajaltasi saatu käyttäjätunnus ja salasana muodostaaksesi internet-yhteyden. (Internet-yhteyden muodostus voi tapahtua monella tavalla, joten tämä vaihe saatetaan ohittaa)

* Jos olet unohtanut yhdistämiseen käytettävät tunnukset, voit pyytää niitä internet-palveluntarjoajaltasi.



4

Aseta nimi ja salasana uudelle Wi-Fi-verkollesi, sekä pääkäyttäjän salasana reitittimen asetusten hallintaa varten.

* Odota kunnes reitittimen järjestelmään merkkivalo palaa sinisenä eikä enää vilku, ja yhdistä verkkoon valitsemallasi nimellä ja salasanalla.

Mi WiFi:n hallinta

Reitittimen hallintasivu on osoitteessa router.miwifi.com.

Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi Mi WiFi sovelluksen hallitaksesi asetuksiasi mistä vain, milloin vain.



Quality of Service -asetukset



Luvattoman käytön esto



Wi-Fi optimointi



Lisää ominaisuuksia

Olen ottanut verkon käyttöön, mutta minulla ei ole Internet-yhteyttä

Kohta 1: Etsi puhelimellasi reitittimen luoma Wi-Fi-verkko. Jos et löydä verkkoa, varmista, että reititin on liitetty virtalähteeseen ja käynnistynyt kokonaan.

Kohta 2: Liity puhelimellasi reitittimen Wi-Fi-verkkoon, mene osoitteeseen "router.miwifi.com", ja yritä ongelmanratkaisua verkkodiagnoosin perusteella.


Olen unohtanut pääkäyttäjän salasanan reitittimeen

Jos et ole asettanut erillistä pääkäyttäjän salasanaa, on se sama, kuin Wi-Fi-verkon salasana. Muussa tapauksessa nollaa reititin takaisin tehdasoletuksiin alla olevien ohjeidenmukaisesti.

Reitittimen asetusten nollaus tehdasoletuksiin

Varmista että reititin on käynnistynyt, paina sen jälkeen reitittimen takana olevaa reset-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan, ja päästä painike ylös, kun järjestelmän merkkivalo palaa oranssina. Reitittimen käynnistyttyä uudelleen ovat tehdasoletukset palautettu onnistuneesti.

Mitä reitittimen eri merkkivalot tarkoittavat?



Verkon tilan merkkivalo Internet	Kaksivärinen (oranssi ja sininen)
Pois	WAN-porttiin ei ole yhdistetty verkkokaapelia
Oranssi	Palaa: WAN-porttiin on liitetty verkkokaapeli, mutta kytketty yhteys ei toimi
Sininen	Palaa: WAN-porttiin on liitetty verkkokaapeli, ja kytketty yhteys toimii
Järjestelmän merkkivalo System	Kaksivärinen (oranssi ja sininen)
Off	Laitetta ei ole liitetty virtalähteeseen
Oranssi	Viilkkuu: Järjestelmäpäivitys käynnissä Palaa: (muuttuu siniseksi n. 1 min kuluttua): Järjestelmä käynnistyy Palaa: (ei muutu siniseksi n. 2 min kuluessa): Järjestelmävirhe
Sininen	Palaa: Laite toimii normaalisti

Tekniset tiedot:**Nimi:** Mi Router AX1800**Malli:** RA67**Käyttölämpötila:** 0–40°C**Virtalähde:** 12V, 1A**Toimintataajuus:** 2400MHz–2483.5MHz(≤ 20 dBm), 5150MHz–5350MHz(≤ 23 dBm), 5470MHz–5725MHz(≤ 30 dBm)**Sertifioinnit:**

Xiaomi Communications Co., Ltd vakuuttaa radiotaajuuslaitteen RA67 olevan EU-direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Kaikki oheisella merkinnällä varustetut laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (SER, WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä tule hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen seassa. Sen sijaan suojellaksesi ympäristöä ja ihmisterveyttä, tulee laitteet toimittaa niille osoitettuihin paikallisten säännösten mukaisiin sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteisiin. Oikeaoppinen kierrätys ja jätteenhävitys auttaa ehkäisemään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota yhteyttä paikallisiin asiaan liittyviin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa jätteenkeräys-paikoista.

**Huomio:**

Tuote soveltuu käytettäväksi kaikissa EU-maissa (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/PL/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR). CE RF -altistumisvaatimusten täyttymiseksi laite tulee asentaa paikkaan, jossa laite on vähintään 20 cm etäisyydellä sen käyttäjistä.

Virtalähde tulee asentaa laitteen läheisyyteen, ja sen tulee olla helposti saatavilla.

Käytä vain käyttöoppaassa listattuja virtalähteitä.

Virtalähteen malli: CYXT18-120100EU

Valmistaja: Jiangsu Chenyang Electron Co.,ltd.

Virtalähteen malli: RD1201000-C55-35OGD

Valmistaja: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085