


Mi True Wireless Earphones 2 Basic Käyttöopas



Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, ja säilytä se myöhempiä käyttöä varten.

Yleistä



Kuvat ovat viitteellisiä, värinäminen tuote ja toiminnot saattavat poiketa kuvauksesta tuotekehityksen seurauksena.

Käyttö

Lataus

● Kululokkeiden lataus
Kululokkeet latautuvat automaattisesti, kun ne on aseteltu latauskoteloon.

● Latauskotelon lataaminen
Latauskotelon merkkivalo palaa valkoisena kotelon latautessa, ja sammuu latauksen ollessa valmis.

Akun tason tarkistaminen
● Kululokkeiden akun tason tarkistaminen
Yhdistettyä kululokkeet puhelimeen, näet kululokkeiden akun tason puhelimen ilmoituspaneelista tai Bluetooth-laitteesta.

Huom: Puhelin näyttää aina sen kululokkeiden akun varaus, jonka taso on matalampi. Kaikki puhelimet eivät välttämättä tue tason näyttöä.

● Latauskotelon akun tason tarkistaminen
Avaa latauskotelon kanni, tai aseta kululokkeet latauskoteloon.
1) Mikäli kotelon valo palaa valkoisena, on akun taso riittävä.
2) Mikäli kotelon valo välkkyä, on akku melkein tyhjä. Lataa akku mahdollisimman pian.

● Akun tason tarkistaminen Xiaomi-puhelimella
Yhdistettyä kululokkeet onnistuneesti puhelimeen, aseta kululokkeet latauskoteloon ja sulje sen kanni. Varmista puhelimen Bluetooth-ohjelmiston olevan päällä. Pidä puhelinta kotelon lähellä ja avaa kotelon kanni. Puhelimen näytölle ilmestyy ilmoitus, josta näet kululokkeiden ja kotelon akun tason.

Huom: Päivitä Xiaomi-puhelimesi uusimpaan versioon varmistaaksesi ominaisuuden toimimisen. Ominaisuus on tuettu vain tietyillä Xiaomi-puhelimilla.

Kululokkeiden kytkeminen päälle
Kululokkeet menevät päälle automaattisesti avatessasi kotelon kannen.

Huom: Käyttäessäsi kululokkeita ensimmäisen kerran, aseta ne ensin latauskoteloon ja sulje kotelon kanni.

Lepotila

Aseta kululokkeet takaisin latauskoteloon ja sulje kanni. Kululokkeet katkaisevat yhteyden ja siirtyvät lepotilaan automaattisesti.

Kuuntelu

Ennen kuulokkeiden latauskotelosta ja aseta ne tarvittaessa kululokkeiden merkintöjen mukaisesti: (L) vasemmalle ja (R) oikealle.

Huom: Säilytä kululokkeita aina latauskotelossa, kun et käytä niitä. Tämä ylläpitää kululokkeiden elinikää ja auttaa ehkäisemään niiden hukkaamista.

Yhdistäminen

Kululokkeiden yhdistäminen laitteeseen:

1) Aseta kululokkeet latauskoteloon, seinä jonkin kumman kululokkeiden kosketuspinnasta pohjassa kolmeen sekuntiin ajan. Kululokkeiden merkkivalo vilkkuu valkoisena, ja ne ovat valmiita yhdistämiseen.

2) Käynnistä puhelimesi Bluetooth-yhteys päälle, ja etsi Bluetooth-laitteesta "Mi True Wireless Earphones 2 Basic". Mikäli puhelimen näyttöä yhdistyskoodia, kirjoita "0000".

● Yhdistäminen Xiaomi-puhelimeen
Aseta kululokkeet latauskoteloon ja sulje kanni. Varmista, että puhelimen Bluetooth-yhteys on käytössä. Pidä puhelinta lähellä latauskoteloa, ja avaa kotelon kanni. Seuraava puhelimesi ruudulle ilmestyy ohjeita yhdistämisestä kululokkeiden kanssa.

Huom: Vain tietyt Xiaomi-puhelimet tukevat nopeaa yhdistystä. Päivitä puhelimesi uusimpaan ohjelmistoversioon.

● Yhteyden katkeaminen
Yhdistätyn lähteen sirtymällä irrottamalla vastaanottajalupulle tai sen Bluetooth-yhteyden kytkeäessä pois päältä, kululokkeet siirtyvät yhteyden odotus-tilaan. Mikäli kululokkeet eivät saa yhdistettyä lähteeseen viiden minuutin kuluessa, siirtyvät ne lepotilaan.

● Automaattinen yhdistäminen
Kululokkeiden ollessa latauskotelossa, kannen avaminen yhdistää kululokkeet automaattisesti viimeksi käytettyyn Bluetooth-laitteeseen. Mikäli kululokkeet eivät yhdistä mitinkään laitteeseen viiden minuutin kuluessa, siirtyvät ne lepotilaan.


Huom: Mikäli kululokkeet eivät voi yhdistä puhelimesi automaattisesti, on ne yhdistettävä käsin puhelimen Bluetooth-laitteesta.

Jokaisen Bluetooth-signaalien toiminnasta, kululokkeiden yhteys säätää jollain päällä tiheissä ympäristöissä joissa on paljon 2.4GHz taajuuksella toimivia laitteita.

Laitteistojen tyhjentäminen ja kululokkeiden nollaus

1) Aseta molemmat kululokkeet latauskoteloon.
2) Paina molempien kululokkeiden kosketuspintoja samanaikaisesti pohjassa kolmeen sekuntiin ajan, ja nosta soimi kululokkeiden merkkivalon alkuosa valkoisena.
3) Kululokkeet on nollattu ja yhdistettyjen laitteiden historia tyhjennetty. Kululokkeiden merkkivalot vilkkuvat valkoisena, ja odottavat yhdistämistä.

Toiminnot



● Saapuvat puhelut
Napauta kuloletta kytkeäsi kaksi kertaa vastataksesi tai lopettaaksesi puhelun.

● Musiikki ja puhelimen ääntä
Käytettäessä musiikkia:
Napauta oikeaa (R) kululoketta kahdesti: toista/keskeytä musiikki.
Napauta vasenta (L) kululoketta kahdesti: äänivälitys.
Käytettäessä puhelua:
Napauta kuloletta kahdesti toista/keskeytä musiikki.

Huom:
1) Äänivälitys voidaan käyttää vain, mikäli puhelimesi tukee sitä, ja olet antanut äänivälityksen käyttöoikeuden.
2) Käytettäessä vain toista kululoketta, pidä toista kululoketta latauskotelossa.

Tekniset tiedot

Malli: TWSE-08VM Nettopaino: 48g Syöttö: 5 V = 1 A
Latausportti: USB Type-C Impedanssi: 32 Ω Latausaika: n. 1,5h
Langaton yhteys: Bluetooth 5.0
Bluetooth-profiili: BLE HFP/HSP/2D/AVRCP
Tuetut äänikoodit: SBC/AAC
Langiston kantama: 10 m (avoin, esteetön tila)
Kululokkeiden akkuvähti (lähin koteloon): 5 h
Kokonaismuunnos latauskotelosta: n. 20 h
Bluetooth-nimistötaajuus: 2400-2480 MHz (EU)
Suurin Bluetooth-välitys: 100m (EU)
Suurin BLE-lähetyslehti: 100m (EU)

Kieräty

Kaikki ohjeissa merkinnällä varustetut liitteet ovat sähkö- ja elektronisia jätteitä (WEEE) direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, eikä niitä tule hävittää tavalliseen kotijätteen kanssa. Sen sijaan suositellaan kierrätyslaitteen käyttöä. Oikeaoppinen kierrätys ja jätteenhätitys auttaa ehkäisemään mahdollista negatiivista vaikutusta ympäristölle ja ihmiserveilylle. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja jätteenkeräysasteikosta.

CE -merkkiä vakuuttaa tuotteen täyttävän TWSE-08VM olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen. Laitteen EU-valmistusmerkinnäsuoravakuutus on luettavissa kokonaissuosituksen osiosta.
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Käyttöturvallisuus

• Älä altista alkuja korkealle lämpötiloille, kuten suoraan aurinko- tai lämpöille tai tullelle.
• Älä vaihtaminen väärin käyttöön saattaa aiheuttaa tulipalon riskin, haitallisen sähköshokin vaurioita tai muun vaurion.
• Älä hävitäminen lämpöä tai kuumaa uunin, tai mekaaninen murskaaminen tai heittäminen voivat aiheuttaa räjähdyksen.
• Älä jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdyksen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
• Älä altista lämpöä erittäin matalalle painolle voi aiheuttaa räjähdyksen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
• Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
• Älä käytä laitetta ympäröivän ilmestöiden ollessa yli 40°C.

⚠ Ehkäistykseen kuulovaurioita, älä kuuntele liian kovalla äänenvoimakkuudella pitkää aikaa.
--- Symboli merkitsee DC-latausvirtaa

Bluetooth-merkkiä ja logoja ovat Bluetooth SIG, Inc. omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö Xiaomi Inc. toimesta on lisensointia. Muut tavaramerkit ja nimet ovat niiden omistajien omaisuutta.

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Valmistaja: Tiantu Acoustic Technology Limited (a MI Ecosystem company)

Osasto: Tian-Iiro Building 1403, Tian-Iiro Industrial Area A, Taoyuan Street, Hanchuan District, Shenzhen 518055, China
Lisätietoja: www.mi.com