



Användarhandbok för Mi Luftrenare 3H

Varning

- Stäng av och koppla ur luftrenaren innan du flyttar den.
- Det går inte att slå på luftrenaren om fläktgallret och filterfackets lock inte har installerats på rätt sätt.
- Håll ett avstånd på minst 20 cm mellan luftintagen och väggar och andra föremål.
- Avlägsna ofta damm, hår och andra partiklar från filtrets yttre nätgaller för att minska risken för bakterietillväxt.
- Avlägsna damm, hår och partiklar från luftrenarens luftintag för att förhindra att luftintaget minskar.
- Täck över luftutloppet om luftrenaren inte används under en längre tid för att förhindra att damm, hår och andra partiklar faller in.

.....
Använd strömsladden och eluttaget enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar och andra skador:

- Dra inte i, vrid eller böj strömsladden för mycket. Det kan göra att kärnan i strömsladden exponeras eller går sönder.
- Strömsladden måste vara ansluten till ett lämpligt eluttag.
- Använd den strömsladd som medföljer luftrenaren. Använd inte strömsladdar från tredje part.
- Koppla alltid ur luftrenaren innan du utför underhåll på den eller flyttar den.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut mot en originalströmsladd köpt från tillverkaren eller serviceavdelningen.

-
- Sluta omedelbart använda luftrenaren om den avger ovanliga ljud eller dålig lukt, om den överhettas eller om fläkten roterar oregelbundet.
 - Stick inte in fingrar eller främmande föremål i skyddsdelar, rörliga delar, luftintag eller luftutlopp.
 - Håll föremål som hår och tyg borta från luftrenaren för att undvika att luftintagen och luftutloppen blockeras.
 - Sitt inte på eller luta dig mot luftrenaren, och luta inte heller apparaten.
 - Om du använder den tillsammans med gasdrivna apparater (gasspisar, gasvärmare) måste du ventileras tillräckligt för att undvika kolmonoxidförgiftning.
 - Håll inte vätskor och kasta inte pulver och andra små partiklar i luftrenarens luftutlopp.


.....
Använd inte luftrenaren under följande omständigheter och på följande platser eftersom det kan orsaka elektriska stötar, brand och andra skador:

- Nära öppna lågor, exempelvis stearinljus, rökelsebrännare, spisar, eldstäder, cigaretter, smällare, tändare, facklor av olika slag, stearinljusständare och grillar.
- I närheten av apparater som genererar höga temperaturer, exempelvis elektriska element, värmeflaktar, elektriska fotvärmare, elektriska spisar och elektriska strykjärn.
- Se till att inga lättantändliga föremål kommer in i luftrenaren.
- På instabila platser där luftrenaren lätt kan tippa.
- I extremt varma och fuktiga miljöer, exempelvis badrum.
- Den här apparaten kan användas av barn över 8 år och av personer som har nedsatt förmåga fysiskt, sensoriskt eller mentalt och som inte har kunskap om eller erfarenhet av apparaten. Barnet eller personen behöver i sådana fall övervakas eller instrueras om hur apparaten används på ett säkert sätt och måste förstå riskerna med apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Produktöversikt


Läs den här handboken noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Obs! Bilder av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarhandboken är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och funktionerna kan variera beroende på produktförbättringar.



Produktöversikt


Skärm



Installation


1 Öppna filterfacket

Tryck på spännet för att öppna filterfacket och kontrollera att filtret är rätt monterat.




2 Ta ut strömsladdspaketet

Ta ut strömsladdspaketet och stäng filterfacket.




3 Anslut till ett uttag

Anslut strömsladden till kontakten längst ned på luftrenaren och anslut den sedan till ett strömuttag.



Så här använder du produkten



Placera luftrenaren på en lämplig plats


För optimal funktion bör du hålla de rekommenderade avstånden mellan luftrenaren och väggar och andra föremål (se bilden ovan).

Obs! Vi rekommenderar att dörrar och fönster hålls stängda för en bättre renande effekt när du använder luftrenaren.



Knappen På/av och läge

Tryck för att slå på luftrenaren och tryck sedan för att växla läge. Håll intryckt i två sekunder för att stänga av luftrenaren.




Knappen Skärm på/av

Tryck på knappen på baksidan av luftrenaren för att justera skärmens ljusstyrka och för att slå på och av skärmen.

Återställa Wi-Fi

Om telefonen inte kan ansluta till luftrenaren håller du in knapparna "På/av och läge" och "Skärm på/av" samtidigt i fem sekunder. När du hör ett pip har luftrenarens Wi-Fi återställts.



Ansluta med Mi Home/Xiaomi Home-appen

Den här produkten fungerar med Mi Home/Xiaomi Home-appen*. Styr enheten med Mi Home/Xiaomi Home-appen.



Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Om appen redan är installerad dirigeras du till sidan för anslutningsinställningar. Eller sök efter Mi Home/Xiaomi Home i appbutiken för att ladda ned och

installera den.

Öppna Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryck på + uppe till höger och följ sedan anvisningarna för att lägga till enheten.

*Appen kallas Xiaomi Home-app i Europa (förutom Ryssland). Namnet på appen som visas på enheten ska användas som standard.

Obs! Mi Home-appen kan ha uppdaterats till en ny version. Följ instruktionerna som gäller för den aktuella appversionen.

Meddelanden om filterstatus




1 Meddelande om filterinstallation

Inget filter hittades eller så är det installerade filtret inte ett originalfilter.



2 Meddelande om filtrets livslängd

När luftrenaren identifierar att filtrets livslängd överskrider 10 % kan du antingen dra ur och återansluta strömsladden och därefter slå på luftrenaren igen, eller öppna och stänga filterfacket och sedan slå på luftrenaren igen. Filtrets återstående livslängd (i %) visas på skärmen.



3 Meddelande om filterbyte

Filtret behöver bytas efter 6–12 månader. Om filtrets livslängd är 10 % eller mindre visar skärmen en QR-kod och filtrets återstående livslängd (i %) när du slår på luftrenaren.

Obs! Se instruktionerna för filterbyte på insidan av locket till filterfacket.


Obs! Filtret kan lukta när det absorberar mycket skadliga gaser. Vi rekommenderar att filtret förvaras på en plats med god belysning och ventilation för att förbättra det aktiva kolets aktivitet och återställa dess partikeladsorptionskapacitet. Byt ut filtret när den rekommenderade livslängden är slut.

Skötsel och underhåll

⚠ Se till att luftrenaren är avstängd och urkopplad.

Rengöra filterfacket


Använd en dammsugare eller en mjuk trasa och ta bort damm från luftintagen och filterfacket. Det här är viktigt för att säkerställa optimal ventilation och rening.



Rengöra laserpartikelsensorn

Spärren till partikelsensorns lock sitter precis ovanför insidan av filterfacket. Ta bort locket genom att trycka ett finger uppåt mot spärren (se bild A).

Rengör locket och sensorn med en tryckluftspistol eller en hårtork (enligt bild B).



Obs! Använd inte varmluft.

Specifikationer


| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------|
| Namn | Mi Luftrenare 3h | Nominell spänning | 100–240 V~ | Leveranshastighet för ren luft (Leveranshastighet, partiklar) | 380 m ³ /tim |
| Modell | AC-M6-SC | Nominell frekvens | 50/60 Hz | Formaldehydrening Leveranshastighet för luft (Leveranshastighet, formaldehyd) | 60 m ³ /tim |
| Objektmått | 240 × 240 × 520 mm | Nominell effekt | 38 W | Strömförbrukning i standbyläge | < 2,0 W |
| Nettovikt | Cirka 4,8 kg | Ljudnivå | 64 dB (A) | Trådlös anslutning | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| Områdeseffektivitet | 126 m ² /tim * | Effekt vid partikelrening | Hög | Effekt vid formaldehydrening | Hög |
| Maximal RF-uteffekt | | | Wi-Fi 2,4 G (2 400–2 483,5 MHz): 17,78 dBm RFID (13,56 MHz): 0 dBm | | |

*Beräknat enligt standard GB/T 18801-2015



Information om regelefterlevnad

Europa – EU-försäkran om överensstämmelse

 Härmed intygar Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. att radioutrustningen Mi Luftrenare 3h (Mi Air Purifier 3H), typ AC-M6-SC överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Information om kassering och återvinning



Alla produkter med den här symbolen är avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna utrustning som ska kasseras till en återvinningsstation som tar hand om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, som utsetts av en myndighet. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkor för sådana återvinningsstationer.

Tillverkad av: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

(ett Mi Ecosystem-företag)

Adress: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing

Mer information finns på www.mi.com