

*womanizer*TM

— THE ORIGINAL —

STARLET

MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO /
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNING / GEBRUIKSAANWIJZING /
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / NÁVOD K OBSLUZE / INSTRUKCJA OBSŁUGI /
取扱説明書 / 사용 설명서 / 操作説明 / 快速入门用户指南

SVENSKA

A flowing red fabric, possibly a ribbon or a piece of silk, is draped across the upper right portion of the image. It has a smooth texture and is set against a solid dark blue background. The fabric's movement creates soft folds and highlights, adding a sense of elegance and fluidity to the composition.

Grattis till ditt val av Womanizer™

Välkommen till en värld av sinnlighet som tar dig och ditt liv till helt nya höjder. Med valet av Womanizer är du inte bara garanterad underbara orgasmer – utan även en helt ny lustkänsla. Njut av dig själv och din kvinnlighet. Missa ingenting! Inga orgasmer, inga fantasier, ingen njutning. Du kommer att få mycket nöje med den här produkten – och den ena orgasmen efter den andra.



Pleasure Air™ Technology



Kompakt storlek



Lätt att rengöra



4 intensitetsnivåer



Vattentålig



Standbyläge

BESKRIVNING
LADDA
SNABBMANUAL
ANVÄNDNING


RENGÖRING
ALLMÄN INFORMATION

Obs: Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder din Womanizer™ för första gången och spara den för senare tillfällen.

BESKRIVNING

- A** Magnetpins för laddning
- B** Av-knapp / intensitetsknapp klitorisstimulation (sänka)
- C** På-knapp / intensitetsknapp klitorisstimulation (höja)
- D** Stimulationsmunstycke
- E** USB-laddningskabel med strömadapter

OFF Håll knappen intryckt i två sekunder
ON Håll knappen intryckt i två sekunder




LADDA

VARNING:

För att du direkt ska kunna ha nöje av din Womanizer™ bör du tänka på ett par saker:


- Innan du använder laddaren för första gången ska du kontrollera den lokala nätspänningen, eftersom den inte får överskrida den spänning som anges på apparaten.
- Doppa aldrig laddaren eller laddkabeln i vatten eller andra vätskor.
- Skölj aldrig laddare och kabel under rinnande vatten.
- Kontrollera regelbundet att stimulatorn inte har fått några skador.
- Använd inte stimulatorn om någon av dess komponenter är skadad.



LADDA

Tänk på:

När du tar upp din Womanizer™ ur förpackningen för första gången är batteriet endast laddat för en kort användning. Miljöfaktorer kan ha gjort att batteriet har laddat ur helt. Därför rekommenderar vi att ladda upp Womanizer helt och hållet före första användningen. En laddning tar cirka 30 minuter. Om din Womanizer blir varm under laddningen är det helt normal. Efter laddningen har du 30 minuter av härlig njutning ihop med din Womanizer. Batteritiden kan dock variera beroende på hur intensivt du umgås med din Womanizer.



LADDA

LADDINDIKATOR


Din Womanizer™ har en LED-lampa som sitter i huvudet under stimulationsmunstycket. Den har två uppgifter: dels visar den att din Womanizer är påslagen, dels fungerar den som laddindikator under laddning en.

En vit LED-lampa lyser när du aktiverar din Womanizer med PÅ-knappen (C). Du kan se att din Womanizer är påslagen om den vita lampan vid stimulationsmunstycket (D) lyser.


Gör så här för att ladda din Womanizer:

1. Kontrollera att både Womanizer och laddare är torra.
2. Anslut USB-sladden (E) till en passande USB-port (till exempel en adapter eller dator).
3. Lägg laddhuvudet (E) på laddarens magnetpins (A).
4. Även om pinsen är magnetiska ska du kontrollera att laddhuvudet (E) sitter ordentligt på apparaten och att din Womanizer är på en säker laddplats.
5. Under laddningen blinkar den vita LED-lampan.
6. När din Womanizer är helt uppladdad lyser LED-lampan konstant vitt och du kan dra ur laddkabeln (E).


SNABBMANUAL



1. **ON** – HÅLL KNAPPEN INTRYCKT I TVÅ SEKUNDER



2.



3.

ANVÄNDNING

VIKTIGT: Innan du använder din Womanizer™, ta ut eventuella piercings eller smycken du har i könsområdet.

1. Håll knappen (C) intryckt i två sekunder för att starta din Womanizer.
2. Särå lite på blygdläpparna med fingrarna för att underlätta åtkomsten till din klitoris.
3. Nu kan du med lätt tryck sätta stimulationsmunstycket (D) tätt över klitoris, så att den förs in i stimulationsmunstyckets ovala öppning.
4. När stimulationsmunstycket sitter perfekt på din klitoris är det bara att sätta igång - och det här ögonblicket är bara ditt. Upplev det som du önskar: Ifall du vill ha mer intensitet, tryck en gång på knappen (C) så höjs intensitetsnivån ett steg. Det kan du upprepa tre gånger, därefter är den högsta intensitetsnivån nådd. Vid varje nivåförändring blinkar LED:n en gång. Ifall den högsta nivån redan är nådd blinkar LED:n inte mer.
5. För att minska intensiteten, tryck en gång på knappen (B). Med varje klick minskar intensiteten med ett steg. Även här blinkar LED:n en gång vid varje nivåförändring.
6. För att hålla din Womanizer i önskad position kan du föra ihop låren. Självklart kann du även hålla apparaten i handen.
7. När din personliga Womanizer-stund är över stänger du enkelt av apparaten genom att hålla knappen (B) intryckt i ca två sekunder.

ANVÄNDNING



VIKTIGT ATT NOTERA:


För att undvika produktskador, använd inga parfymerade eller alkoholhaltiga glidmedel eller massageoljor tillsammans med din Womanizer™. Även silikonbaserade glidmedel avråder vi från. Om så önskas, använd i stället ett vattenbaserat glidmedel tillsammans med din Womanizer.



STANDBY-LÄGE:

Standbyfunktionen gör det extra behändigt för dig att hantera din Womanizer, samtidigt som batteriet räcker längre: När den inte används stänger den automatiskt av sig inom tio minuter. Om batterinivån är låg stänger den av sig redan inom fem minuter.

RENGÖRING



RENGÖRING

SÅ ENKELT ÄR DET ATT RENGÖRA DIN WOMANIZER™



Din Womanizer är 100 procent vattentålig och lätt att rengöra. För bästa rengöring rekommenderar vi att använda ett rengöringsmedel speciellt för sexleksaker.

TÄNK PÅ: När du byter stimuleringsmunstycke eller när du rengör huvudet på din Womanizer rekommenderar vi att du stänger av apparaten.

TIO ENKLA STEG FÖR ATT RENGÖRA DIN WOMANIZER:

1. Kontrollera att laddkabeln inte längre sitter i.
2. Ta av stimulationsmunstycket från apparaten.
3. Rengör stimulationsmunstycket i varmt vatten och behandla det med rengöringsmedel för sexleksaker.
4. Håll sedan i rengöringsmedel i tryckutrymmet och låt det verka en kort stund.
5. Sätt igång Womanizer på högsta nivå och håll ner den i varmt vatten i en minut.
6. Skaka din Womanizer så att vattenrester försvinner.
7. Låt din Womanizer vara på så länge att det ljud som vattnet orsakar inte hörs längre.
8. Stäng av din Womanizer och torka av den med en duk.
9. Sedan kan du göra rent tryckutrymmet med en bomullstips och rengöringsmedel för sexleksaker.
10. Slutligen sätter du fast stimulationsmunstycket igen – klart.

ALLMÄN INFORMATION

ANVÄNDNING

Rengör din Womanizer™ innan du använder den första gången, och efter varje användning, samt om du använder den på ett annat område av kroppen. Detta är för att minska infektionsrisken (se kapitlet „Så enkelt är det att rengöra din Womanizer“).

FÖRVARING

Lägg den rengjorda Womanizer i dess förvaringslåda. Förvara den på en säker och torr plats som är skyddad mot dir ekt solljus.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	Starlet	
Batteriladdare:	Ingång:	100–240 V~ 50/60 Hz
	Utgång:	5 V --- 0,75 A

DISTRIBUTÖR

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstr. 91 / 91 a, 10249 Berlin, Tyskland.

WOW TECH™ EUROPE GMBH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar och designändringar som gör apparaten bättre.

Tillverkad 2019. Tillverkad i Kina.



ALLMÄN INFORMATION

VARNING



För att produkten ska fungera felfritt har vi följande rekommendationer:

- Förvara produkten utom räckhåll för barn, särskilt småbarn.
- Följ de steg för rengöring som står i denna bruksanvisning.
- Låt varken produkten eller laddaren vara utsatta för solljus eller UV-ljus under en längre tid.
- Undvik att utsätta den för stark värme.
- Doppa aldrig laddkabeln i vatten eller andra vätskor och skölj den inte under rinnande vatten.
- Ladda inte produkten om någon av dess komponenter är trasig.

Om du vill använda produkten i någon av situationerna som listas nedan så bör du först rådfråga din läkare:

- Under graviditet eller kort efter förlossning.
- Hudirritationer/hudsjukdomar.
- Andra hälsoproblem.

För en säker användning av produkter, tänk dessutom på följande:

- Använd aldrig produkten längre än 15 minuter på samma ställe.
- Använd inte produkten om du har en pacemaker.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, att stimulera klitoris.
- Avbryt användningen vid smärtor eller obehagskänslor.

ALLMÄN INFORMATION

BATTERI

Apparaten har ett integrerat litiumjonbatteri. Batteriet får inte brännas upp, tas isär eller utsättas för temperaturer över 60 °C. Vid överhettning kan batteriet och därmed även apparaten ta skada. Denna apparat kan användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt utan tidigare erfarenhet eller förkunskap, endast om korrekt tillsyn eller detaljerade instruktioner för användning av enheten tillhandahålls av en ansvarig person. Se till att barn inte leker med apparaten. Stäng genast av apparaten om det uppstår ovanliga ljud från den och använd den inte igen.

MILJÖSKYDD (INFORMATION OM BATTERIER OCH ELEKTRONISKT AVFALL)

Som leverantör av elektronisk utrustning är vi förpliktigade enligt lag att ta hand om elektroniskt avfall utan ersättning. Vi vill även påminna om att du som konsument är lagligt förpliktigad att lämna in förbrukade batterier till återvinning.

Varken elektronisk utrustning eller batterier får kastas i hushållssoporna.

Nedanstående symbol som finns på våra elektriska apparater betyder just att de inte får kastas i hushållssoporna.



Mer information, bland annat om återlämning av batterier, hittar du på vår webbplats i avsnittet „Allmänna affärsvillkor“.

ALLMÄN INFORMATION

KONFORMITETSFÖRKLARING

Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Apparaten är säker att använda så länge anvisningarna i denna bruksanvisning följs.

GARANTI OCH FRIVILLIG TILLVERKARGARANTI

Förutom den lagstadgade garanti som konsumenten har gentemot leverantören tillhandahåller WOW TECH™ EUROPE GmbH även en frivillig tillverkargaranti.

Villkoren för den frivilliga tillverkargarantin hittar du på webbplatsen i avsnittet „Garanti“.