




Mudel **5043**

Kasutusjuhend

1. Reguleeri temperatuuri ja veesurvet segisti abil. Ümberlülitaja abil saab valida laeduši (❶: 1), käsiduši (❶: 2), jalamassaaži (❶: 3), või kehaduššide (❶: 4) vahel.
2. Laevalgustust saab sisse ja välja lülitada nupust ümberlülitite kohal.



Hooldus

1. Dušikabiini puhastamiseks kasuta pehmet lappi ja puhastusvahendit. Et läikivat pinda mitte matiks muuta, ei tohi kasutada puhastusvahendit, mis sisaldab poleerivaid aineid, atsetooni või ammoniaaki.
2. Katlakivi saab eemaldada selleks spetsiaalselt mõeldud vahendite abil.
3. Äravoolu ja dušiotsikut tuleb regulaarselt puhastada, vältimaks ummistusi.
4. Kroomitud osi tuleb puhastada ettevaatlikult.


Dušikabiiniga kaasas

Dušikabiin on pakitud kahte pakendisse, mis sisaldavad:

- vanni
- klaasist esiosa koos kahe uksega
- kaht küljeklaasi
- kahte katteliistu
- tagaosas
- katust
- voolikuga käsidušši
- voolikuga jalamassaaži
- monteerimiskotti
- paigaldusjuhendit
- kahte täitetihendit




Ettevalmistused enne paigaldust

1. Veetorustikuga ühendamiseks on kaasas 2 painduvat voolikut R1/2" sisemise keermega dušikabiini tagaosas.
2. Vee äravool dušikabiinist toimub läbi 70-cm painduva vooliku D 32 (sisemine mõõt) ❷.
3. Laevalgustuse ühendamiseks on vajalik 230-voldine seinakontakt.



Paigaldusjuhend

1. Aseta vann soovitud kohale ❶ ja reguleeri jalad ❷ nii, et alus seisaks tasakaalus ja soovitud kõrgusel. Kasuta loodi. Keera kinni jalgade mutrid.
NB! Vann peab olema veidi tahapoole kaldu, s.t tagumine osa peab asetsema veidi madalamal kui esiosa.
2. Lükka kokku ühendusjalased esiosas. ❸ ❹
Kinnita vasak klaassein viltu ühendusjalase esiosa vasakule küljele ❺. Painuta klaasseina väljapoole, nii et see oleks esiosa suhtes 90-kraadise nurga all. Korda sama parema klaasseinaga
NB! Noolled klaasseinte ülaservas peavad näitama üles ja olema väljaspool kabiini ❻.
3. Aseta klaasseinad ja esiosa dušialuse peale ja kinnita need aluse külge kruvide/mutritega (M5x25).
4. Kinnita tagaosa dušialuse külge ❷ ja kruvi kinni.
5. Kui vanni esiosa on ära võetud, kinnita see vanni külge takja-kinnitite abil.
6. Paigalda kabiini katus ja kinnita see kruvide ja mutritega (M5x25) ❸.
7. Ühenda voolik laedušiga. Kinnita toruklambriga. Ühenda käsidušš ja jalamassaaž tihendiga vooliku mõlemas otsas.
8. Pinguta kruvid, mis seni on paika pandud.
9. Ühenda painduvad voolikud (R1/2" sisemine keere) maja sooja- ja külmaveesüsteemiga. Punane tähistab sooja ja sinine külma vett.
Soovi korral kinnita kaasasolevad filterseibid maja veetorude ja painduvate voolikute vahele.
Kõrge lubjasaldusega vee korral tuleb kasutada filtrit, välti-maks ummistusi.
10. Ühenda laevalgustuse kaabel elektrikarbi kaabliga ❹. Ühenda kabiin 230-voldise seinakontaktiga.
11. Kui kabiin on paigaldatud, võid vajadusel panna niiskuskindlat silikooni.



Lambi vahetus

1. Kruvi laeduši voolik lahti. Seejärel kruvi lahti mutrid, mis hoiab kinni laedušši.
2. Võta laedušš kabiinis sees olles maha.
3. Seejärel eemalda plastkate.
4. Eemalda elektrikaabel lambi küljest. ❹
5. Kruvi lahti lamp ning asenda see uuega.

ESINDAJA EESTIS: DUSCHY MARKETING OÜ

KADAKA TEE 3A, TALLINN 10621

Telefonid: 655 01 07, 655 01 08.

Paigaldus- ja hooldusmeister:

Paigaldusmeister OÜ 56 920 429