

Amazfit GTR

Pikaopas



Lue tämä ohje ennen laitteen käyttöä.

Tärkeää ennen käyttöä

- Pidä huoli kellon käyttöjärjestelmän ja puhelimen sovelluksen päivittämisestä uusimpaan versioon.
- Käytä laitteessa vain valmistajan hyväksyttämiä latureita tai lisävarusteita.
- Älä altista laitetta kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä altista kelloa koville iskuille.
- Älä jätä kelloa lataamaan valvomatta.



Amazfit GTR

Amazfit GTR -kellossa on amoled-kosketusnäyttö ja kaksi toimintopainiketta.

Toiminnot

Pyyhkäisemällä oikealle, vasemmalle, ylös tai alas pystyt vaihtamaan kellon ruudulla olevaa näkymää

Ylempi painike

- Lyhyt painallus herättää kellon lepotilasta.
- Näytön ollessa päällä kellotaulunäkymässä lyhyt painallus siirtää kellon lepotilaan.
- Valikoita selatessa lyhyt painallus palauttaa kellotaulunäkymään.
- Pitkä painallus (10 sekuntia) sammuttaa kellon.

Alempi painike

- Lyhyt painallus herättää kellon lepotilasta.
- Lyhyt painallus siirtää oletuksena harjoitusohjelasivulle (alemman painikkeen pikatoiminnon voi vaihtaa mieluiseseen asetuksista).

Kumman tahansa painikkeen pitämien pohjassa poistaa virransäästötilan käytöstä, sulkee ilmoitukset ja keskeyttää harjoitukset.



Käyttö ja lataus

Kellon tulee olla kädessä kiinni tiukasti (ranteen ja rannekkeen väliin mahtuu kaksi sormea), tällöin kellon sykkeenmittaus saa parhaan mahdollisen tuloksen. Urheilun aikana kannattaa etenkin varmistaa, että kello ei pääse heilumaan ranteessa vapaasti, mutta kellon ei ole kuitenkaan tarkoitus puristaa rannetta. Kellon vääränlainen kiinnitys vaikuttaa negatiivisesti mittaustulosten luotettavuuteen ja niiden keräämiseen.

Kelloa ja ranneketta tulee puhdistaa päivittäin kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta sensorit ja latauspinnit pysyvät toimintakunnossa.

- **Lataus**
- Ladataksesi kelloa kiinnitä laturin USB-liitin sitä tukevaan laitteeseen kuten matkalaturiin tai tietokoneeseen.
- Kellon ollessa latausalustassa alusta ei saa päästä heilumaan tai liikkumaan, jotta latauspinnit pysyvät yhteydessä keltoon.
- Kun keltoon ilmestyy latausruutu, kello on asetettu alustalle oikein.



Amazfit GTR-kellon yhdistäminen puhelimeen

Asenna puhelimeesi Amazfit-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta.

Tee sovellukseen tili ja kirjaudu sisään. Voit luoda tilin myös osoitteessa account.xiaomi.com.

Voit lisätä laitteen profiilistasi ”Profile - My devices - Watch - Amazfit GTR”.

Hyväksy kellonruudulla oleva yhdistämispyyntö.

HUOM!

Uusimmissa kellon käyttöjärjestelmissä kello pyytää sinua skannaamaan ruudulla olevan QR-koodin ennen yhdistämispyyntöä.

Amazfit GTR– kellon poistaminen sovelluksesta

Voit poistaa kellosi sovelluksen profiilistasi ”Profile—My Device—Amazfit GTR” selaa puhelimen ruudun alareunaan ja paina ”Unpair”-painiketta.

Takuu ja huolto

Ongelmatilanteissa tulee aluksi varmistaa, että käytössäsi on uusimmat versiot Amazfit-sovelluksesta ja kellon käyttöjärjestelmästä.

Jos kellon lataamisessa on ongelmia, varmista kellon ja latausalustan pinnien puhtaus. Varmista, että käyttämäsi USB-virtalähde on ehjä ja kykenee syöttämään myös pientä latausvirtaa.

